

Förderbeispiele

Beispiel 1 - Umstieg von Gas oder ÖL – 16.000€ Investition

Investitionskosten: 16.000 Euro brutto

Förderung Raus aus Öl (50% der Investitionskosten max. 7.500 Euro)
Förderung Raus aus Öl (Bonus von 2.000 Euro für erdgasversorgte Gebiete)
Landesförderung (30% der Investitionskosten max. 3.500 Euro)

Investitionskosten	€ 16 000
Förderung Raus aus Öl	-€ 7 500
Förderung Raus aus Öl (Erdgas und Ortskern Bonus)	-€ 2 000
Landesförderung	-€ 3 500
Kosten nach Abzug aller Förderungen	€ 3 000

Beispiel 2 - Umstieg von Gas oder ÖL – 13.000€ Investition

Investitionskosten: 13.000 Euro brutto

Förderung Raus aus Öl (50% der Investitionskosten max. 7.500 Euro)
Förderung Raus aus Öl (Bonus von 2.000 Euro für erdgasversorgte Gebiete)
Landesförderung (30% der Investitionskosten max. 3.500 Euro)

Investitionskosten	€ 13 000
Förderung Raus aus Öl	-€ 6 000
Förderung Raus aus Öl (Erdgas und Ortskern Bonus)	-€ 2 000
Landesförderung	-€ 3 500
Kosten nach Abzug aller Förderungen	€1 500

Beispiel 3 - Umstieg bei bestehendem Holzkessel

Wird von einem bestehenden Holzkessel auf Fernwärme umgestellt gibt es eine Förderung in der Höhe von 1.400€.
